

# APPELLA®

— *Swiss Made Since 1943* —


## ХРОНОГРАФ

*Дякуємо Вам за придбання годинника APPELLA  
і сподіваємося, що він стане прекрасним  
доповненням Вашого стилю*

Перед використанням виробу обов'язково ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією. Щоб подовжити термін служби годинника, дотримуйтеся всіх зазначених в інструкції вимог і рекомендацій з його експлуатації.


# Інструкція

## Опис хронографа



## Режим відліку часу

### Проста функція хронографа



Заводна головка повинна перебувати в позиції 1.

1. Натисніть кнопку А (старт).

2. Натисніть кнопку А (стоп).

3. Натисніть кнопку Б (установка в нуль).

**Увага:** перед кожним зняттям показників хронографа стрілки повинні перебувати в позиції нуль.

## Режим відліку часу

### Функція проміжного часу



1. Натисніть кнопку А (старт).
2. Натисніть кнопку Б (перше розбиття) і зніміть показники хронографа. (дивиться наступну ілюстрацію)

На малюнку:

- 11 хв
- 26 сек
- 5/10 сек

**Примітка:** під час зняття показників зупиняються тільки стрілки, а реальний відлік часу продовжується.

3. Натисніть кнопку Б для повторного старту.



## Режим відліку часу

### Функція проміжного часу (продовження)


4. Натисніть кнопку А (стоп) та зніміть останні показники.

На малюнку:

- 18 хв
- 3 сек
- 7/10 сек


5. Натисніть кнопку Б (обнулення).

**Примітка:** кількість проміжних розбиттів не обмежена.



## **Корекція часу**

1. Встановіть заводну головку в позицію 3 (при цьому секундна стрілка зупиниться).
2. Обертаючи заводну головку, встановіть необхідний час.




## **Корекція дати**

**Увага:** не виставляйте дату і день тижня в період з 22<sup>00</sup> до 4<sup>00</sup>, тому що це може призвести до ушкодження механізму календаря.

1. Встановіть заводну головку в позицію 2.
2. Обертаючи заводну головку за годинниковою стрілкою, встановіть потрібну дату.

**Примітка:** дата змінюється раз на добу, коли годинна стрілка проходить Північ.

3. Встановіть заводну головку в позицію 3 (дивиться п. Корекція часу) та переведіть годинник вперед до потрібного часу, враховуючи час доби.



## **Установка стрілок хронографа**

Для отримання коректних показників стрілки хронографа спочатку повинні бути встановлені на нуль. Якщо стрілки не встановлюються в нульову позицію, хронограф потрібно відкалібрувати.


1. Встановіть заводну головку в позицію 3.

2. Встановіть на нуль:

- за допомогою кнопки А – стрілку відліку секунд

- за допомогою кнопки Б – стрілку відліку 1/10 частини секунди

3. Встановіть заводну головку в позицію 2.





4. За допомогою кнопки Б переведіть на нуль стрілку відліку хвилин.

**Примітка:** щоб стрілки рухались швидше, натискаючи, утримуйте кнопки довше, ніж 1 секунду.

**Примітка:** коли заводна головка переводиться в позицію 3, механізм зупиняється.

**Увага:** не утримуйте заводну головку в позиції 2 більше 20-ти хв, інакше годинник почне відставати.